




## **Télécommande supplémentaire Utilisation de la télécommande groupée**

Généralités.....	page 2
Ajouter une télécommande supplémentaire sur un volet.....	page 2
Supprimer une télécommande supplémentaire sur un volet.....	page 4




# Généralités







## Ajouter une télécommande supplémentaire sur un volet

### Mise en mode programmation





ok !







### Ajouter une télécommande





### Valider l'ajout de la télécommande









## Supprimer une télécommande supplémentaire sur un volet

### Mise en mode programmation





### Supprimer une télécommande



### Valider la suppression de la télécommande

